

COZMO[®]

Pikaopas.

Cozmon käyttöönotto.

Sisältö:



Cozmo



3 virtakuutiota



Laturi


(ei sisällä USB-virtasovitinta)

Vaatimukset:



Yhteensopiva laite

Tarkista yhteensopivuus osoitteessa
anki.com/devices



Puhdas ja avoin sisätila
pelaamista varten


1

Lataa Cozmo-sovellus.



2

Anna Cozmolle virtaa.



Yhteensopiva useimpien USB-virtasovittimien kanssa.

*Näytetyt sovittimet eivät sisälly pakettiin

3



Yhdistä Cozmoon.



Jos et näe luettelossa omaa Cozmoasi,
kytke lentotila päälle ja pois päältä ja odota minuutin ajan.

4

Anna salasana.



Laitteen yhdistämiseen saattaa kulua
jopa minuutti. **Varmista, että yhteys
muodostuu.**

5

Käynnistä sovellus ja pidä hauskaa!



?

Virheenmääritys.

- Kytke lentokonetila päälle ja pois päältä.
- Irrota Cozmo laturista ja kytke se sitten takaisin laturiin. Toista sen jälkeen vaiheet 3 ja 4.
- Tarkista Wi-Fi-tiedot Cozmon nostinta nostamalla ja laskemalla.
- Jos laturiin kytketyn Cozmon punainen valo vilkkuu, kokeile käyttää toista USB-virtasovitinta.

Käytännöllisiä lisätietoja saat osoitteesta anki.com/support

Cozmoa käyttämällä hyväksyt osoitteessa anki.com/terms olevat ehdot