

COZMO[®]

Guide de Démarrage Rapide

Premiers pas avec Cozmo.

Contenu de la boîte :



Cozmo



3 Power Cubes




Chargeur
(adaptateur
USB non fourni)

Ce dont vous avez besoin :



Un appareil compatible
Vérifiez la compatibilité sur
[anki.com/devices](https://www.anki.com/devices)



Un espace intérieur propre
et ouvert pour jouer


1

Téléchargez l'appli Cozmo.



2

Mettez Cozmo sous tension.



Compatible avec la plupart des adaptateurs USB.

* Adaptateur illustré non fourni.

3


Connectez-vous à Cozmo.



Si Cozmo n'apparaît pas dans la liste, activez et désactivez le mode Avion, puis patientez au moins un minute.

4


Saisissez un mot de passe.



La connexion peut prendre jusqu'à une minute. Assurez-vous qu'elle est établie.

5

Lancez l'appli et amusez-vous !



?

Dépannage.

- Activez et désactivez le mode Avion.
- Retirez Cozmo du chargeur puis replacez-le. Répétez ensuite les étapes 3 et 4.
- Levez et abaissez ses bras pour consulter les informations Wi-Fi.
- Si le voyant de Cozmo clignote en rouge sur le chargeur, essayez un autre adaptateur USB.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur anki.com/support

En utilisant Cozmo, vous acceptez les conditions décrites sur anki.com/terms

DK

For en **dansk** version af den hurtige startvejledning kan du besøge vores websted.

FI

Jos haluat pikaoppaan kielellä **suomi**, siirry verkkosivustollemme.

NO

Hvis du ønsker en **Norsk** utgave av hurtigstartveiledningen, kan du gå til nettstedet vårt.

SE

Besök vår webbplats för en **svensk** version av snabbstartsguiden.

anki.com/cozmo-qsg

© 2017 Anki, Inc. All rights reserved.
Anki, Cozmo, and the Anki and Cozmo logos are registered trademarks of Anki, Inc.
55 2nd Street, 15th Floor
San Francisco, CA 94105, USA

Amazon and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.
App Store is a service mark of Apple Inc.
Google Play™ is a trademark of Google Inc.

Designed in San Francisco.
Made in China.

© 2017 Anki, Inc. All rights reserved.
Anki, COZMOおよびAnkiとCOZMOのロゴはAnki, Inc. の商標です。
日本国内では、(株)タカラトミーがCOZMOの販売をしております。
アプリはやむを得ない事由により、サービスを終了する場合がございます。

Amazon and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.
App Store は Apple Inc. のサービスマークです。
Google Play および Google Play ロゴは、Google Inc. の商標です。

Designed in San Francisco.
Made in China.

© 2017 Anki, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
Anki, Cozmo und das Anki- sowie das Cozmo-Logo sind eingetragene Marken von Anki, Inc.
55 2nd Street, 15th Floor
San Francisco, CA 94105, USA

Amazon und alle zugehörigen Logos sind Warenzeichen von Amazon.com, Inc. oder dessen Tochterunternehmen.
App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.
Google Play™ ist ein Warenzeichen von Google Inc.

Entworfen in San Francisco.
Hergestellt in China.

© 2017 Anki, Inc. Tous droits réservés.
Anki, Cozmo ainsi que leurs logos respectifs sont des marques déposées d'Anki, Inc.
55 2nd Street, 15th Floor
San Francisco, CA 94105, États-Unis

Amazon et tous les logos associés constituent des marques déposées d'Amazon.com, Inc. ou de ses sociétés affiliées.
App Store est une marque de service d'Apple Inc.
Google Play™ est une marque déposée de Google Inc.

Conçu à San Francisco.
Fabriqué en Chine.

